

Instruction Manual

®
XVAPE

FOG PRO

INSTRUCTION MANUAL

SHARE THE VIEW:

Take a video using the product with **#XVAPE** and we will share it with our global family.



@XVAPE_VAPORIZER



@XVAPEVAPORIZER



@XVAPE_VAPORIZER

BATTERY HEALTH NOTE

PLEASE DO NOT PUT THIS PRODUCT AWAY OR LEAVE IT FOR EXTENDED PERIODS OF TIME WITH A LOW CHARGE. IF THE BATTERY FALLS BELOW 2% AND IS LEFT THAT WAY THEN IT WILL NO LONGER ACCEPT A CHARGE.

DISCLAIMER

Thank you for purchasing the XVAPE FOG PRO. To ensure the best experience, please read and understand the instruction fully before your first use of the XVAPE FOG PRO. We strongly recommend you keep these instructions for future reference.

We hope you enjoy the excellent quality and performance of your new XVAPE FOG PRO.

User must be of legal age within any given jurisdiction to purchase or use the XVAPE FOG PRO, use this product in moderation. This product should not be used by a child, while driving or operating heavy machinery, minors, or women who are pregnant and/or

1

breast feeding and those with life threatening illnesses without first consulting a doctor.

California Prop 65 WARNING: This product contains chemicals known by the state of California to cause cancer birth defects or other reproductive toxicity. The vaporized aerosol of chemicals are known to cause respiratory or other diseases and in some cases are irreversible. If needed contact your local poison control center, USA: AAPCC 1-800-222-1222.


Note that the XVAPE FOG PRO is not a medical device and is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind, diagnose, cure, treat or prevent any diseases or other conditions.

Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties and/or imprisonment under the law of their (and/or other) jurisdictions.

THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICAL MATERIAL.

2

XVAPE FOG PRO OVERVIEW



3

XVAPE FOG PRO CONTENTS



USB-C Cable



4 Alcohol Cotton Pads



2 O-rings



Brush



3 Cotton Swabs



Wax Cup


SPECIFICATIONS

Battery Capacity	3200mAh(Lithium-Polymer)
Charging Voltage/Current	5V/ 1A
Working Voltage	3.3-4.2V
On/Off	Click the button 3 times consecutively
Temperature Range	100°C-220°C (212°F-428°F)
Oven Material	Stainless Steel
Display Screen	OLED
Size	43.5*25.5*100.3mm(L7.1*1.00*3.95inch)

4

OPERATION GUIDE

1. CHARGE



Fully charge device before first use. Please use the provided USB-C cable to charge your device.


A charging icon will appear on the display to indicate that it is being charged. When the device is fully charged, the charging icon will always be on.

2. LOAD

How to use the oven:
Remove the magnetic mouthpiece lid and choose which botanical substance is best for you. Due to the oven's delicate technology.

5

please be gentle when packing the oven and/or inserting the oven cup and / or cleaning.



Botanical flower:
Loosely pack the ground substance in the oven chamber, do not let the substance beyond the top of the oven chamber.

Botanical Concentrate:
Insert the concentrate/wax cup into the oven chamber, use the dab/scraping tool to load the desire substance into the cup.



Do not over load the cup chamber. It is recommended to fill half of the cup's capacity.

6

3. POWER ON/OFF

Click power button 3 times, the XVAPE FOG PRO will power up and begin to heat up under the default setting or your last temperature setting.

Click the power button 3 times to turn off and the XVAPE FOG PRO will vibrate to indicate shut down.

4. ENJOY XVAPE FOG PRO

While heating, the OLED display temperature will go up. The device vibration indicates readiness and the timer countdown starts.

Inhale through the mouthpiece and enjoy.

This device will automatically begin vaping.

7

5. TEMPERATURE SETTINGS



Press or hold the up button to increase temperature, press or hold the down button to decrease temperature.

Click to change by degree, hold to change quickly.

6. TIMER SWITCHOVER



XVAPE FOG PRO has 2 sessions, 5 minutes and 10 minutes.

To switchover the 5 minutes and 10 minutes, just hold the power button and up button at the same time for 2 seconds.


8

7. FAHRENHEIT AND CELSIUS SWITCHOVER

To switchover to fahrenheit, just hold the power button and down button at the same time for 2 seconds.



8. OLED DISPLAY




9

9. CLEANING & MAINTENANCE


To keep the XVAPE FOG PRO working optimally and maintaining the purest taste, we recommend that all parts which come in contact with material or vapor be cleaned regularly.

All removable parts can be disassembled for optimal cleaning.


Mouthpiece & filter
Gently pull the mouthpiece to remove it. It can be cleaned with soap and water.



(9-1)



(9-2)




(9-3)

10

For deep clean, immerse all pieces in isopropyl alcohol except metal part, rinse thoroughly with clean water and dry before reassembling.

Stainless steel oven cleaning: use brush to sweep inside and cotton swab dipped in isopropyl alcohol.



(9-4)

(9-5)

* Tip: Perform a burnoff cycle at max temp for 2 minutes after cleaning.

After using the XVAPE FOG PRO or charging, please allow the device to cool down before storage. It should be stored in a clean, dry place protected against the effects of weather and out of the reach of children and pets. If you have any concerns or if there is

11

any problem, please switch off the XVAPE FOG PRO and/or remove it from the charger immediately. Do not try to remedy any defect yourself. Contact our customer service directly at support@xvapeusa.com.

NOTE: ⚠

DO NOT TOUCH THE HEATING ELEMENT IMMEDIATELY AFTER USE.

DO NOT CLEAN THE WHOLE DEVICE WITH WATER OR SUBMERGE.

DO NOT INJECT ANY LIQUID OR OIL INTO THE STAINLESS STEEL OVEN.

MAKE SURE DEACTIVATE THE DEVICE BY LOCKING. MAKE SURE IT HAS NOT BEEN USED FOR AT LEAST 30 MINUTES AND IS COMPLETELY COOLED OFF.

WARNING:
HOT COMPONENTS

12

SAFETY

Prior to your first use, please read and fully understand the instructions including the safety information. We recommend that these instruction be kept for future reference. Failure to follow warnings may result in a safety hazard including electric shock, fire, property damage, bodily injury or death.

AGE

You must be of legal age in your jurisdiction to purchase or use the XVAPE FOG PRO. For adult use only.

USE

Never use the product before reviewing the manual in its entirety. If any section or topic is unclear prior to use, please contact customer service for clarification.

This product should not be used by children, women who are pregnant or breast feeding, or those with life threatening illnesses without first consulting a doctor. It is recommended that all users consult a doctor prior to use with your chosen herb or

13

concentrate. Note that the XVAPE FOG PRO is not a medical device and is not intended to diagnose, cure, treat, or prevent any diseases or other medical conditions. XVAPE FOG PRO is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind. Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties, and/or imprisonment under the laws of your local jurisdiction.

DAMAGE

Immediately discontinue use of the product if the vaporizer unit is damaged in any way including but not limited to: dents, overheating, unusually restrictive airflow, and/or electrical malfunctions. Do not attempt to repair product by disassembly of non-replaceable parts except mouthpiece, Filter, Packing Tool, and Removable Battery. Please contact customer service for help with any damaged unit.

All batteries may explode or burst into flame if used improperly or mistreated. Do not disassemble, puncture tamper, cut, crush, short-circuit, incinerate or expose to water,

14

fire or high temperature above 60°C or 140°F. It is your responsibility to understand the dangers as well as the proper procedures for handling all batteries. Do not dispose of in trash containers nor litter the environment.

Please recycle or dispose according to local safety regulations law. (Suggested to cover terminals with proper insulating tape before disposal.)

WARNING

THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR NICOTINE. PRODUCT IS DESIGNED FOR LEGAL BOTANICALS AND CONCENTRATE USE ONLY. PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICALS OR CONCENTRATE MATERIALS. KEEP DEVICE AWAY FROM CHILDREN AND PETS.

LIMITED WARRANTY

The product's warranty period is 18 months from the date of purchase (with receipt) or 18 months from the date of production (without receipt) to prevent defects in manufacturing.

15

workmanship, and materials. This device is designed for the use of legal herb and concentrates only. Any use of the XVAPE FOG PRO with illegal substances will void the warranty.

This warranty covers only the electronic base. This warranty does not warrant the mouthpiece, battery cell, scraping tool and or other detachable parts. The warranty does not apply to damage caused by accident, abuse, misuse, natural disaster, user error, or use outside the intended use described in the manual. Use outside the intended use as described in this manual also includes any tampering with device in any way, including but not limited to modification to alter functionality or modification to alter appearance.

The warranty also does not apply to cosmetic damage including but not limited to dents, scratches/chips to finish, and/or broken plastic parts.

16

Normal product wear and tear is not covered under warranty. Normal performance degradation of batteries is also not covered by the warranty.

To make a warranty claim, please contact customer support at support@xvapeusa.com. The original bill of sale, authenticity code, pictures or videos, and any serial numbers are required to redeem the warranty.


At the manufacturer's discretion, warranty service will be provided by repair of the product or exchange of the product and/or part with a new or functionally equivalent product/part.

CUSTOMER SUPPORT

For any question or concerns with the product, its use or defects, please contact customer support at support@xvapeusa.com. We will do our best to provide a response within two (2) business days after receipt of written notice.

17

Instrukcja obsługi



BATERII
NIE ZOSTAWIAĆ URZĄDZENIA Z ROZŁADOWANĄ BATERIĄ. JEŚLI POZIOM NAŁADOWANIA BATERII SPADNIE DO 2% I NIE ZOSTANIE UZUPEŁNIONY, URZĄDZENIA NIE BĘDZIE MOŻNA NAŁADOWAĆ.

INFORMACJA
Dziękujemy za zakup XVAPE FOG PRO. W celu zapewnienia Państwu najlepszych usług, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość.

Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu urządzenie XVAPE FOG PRO.

Każda osoba korzystająca z XVAPE FOG PRO musi mieć ukończone 18 lat. Z urządzenia należy korzystać z rozsądkiem, nie mogą z niego korzystać dzieci, osoby prowadzące samochód lub pracujące przy obsłudze maszyn, kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz śmiertelnie chorzy (bez skonsultowania z lekarzem).

XVAPE FOG PRO nie należy do urządzeń medycznych, przeznaczonych do podawania leków lub innych substancji, diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom czy schorzeniom.

Korzystając z tego urządzenia w sposób nielegalny, użytkownik może narazić się na surowe kary pieniężne lub więzienne, w zależności od prawa obowiązującego w danym regionie.

PRODUKT NIE ZAWIERA MATERIAŁÓW BOTANICZNYCH.

BUDOWA XVAPE FOG PRO

W ZESTAWIE XVAPE FOG PRO ZNAJDUJĄ SIĘ

SPECYFIKACJA

Pojemność baterii	3200mAh (litowo-polimerowa)
Napięcie ładowania	5V/ 1A
Napięcie robocze	3.3-4.2V
Włącz/Wyłącz	Wciśnij guzik Włącz/Wyłącz 3 razy z rzędu
Zakres temperatury	100°C-220°C (212°F-428°F)
Materiał piecyka	Stal nierdzewna
Wyświetlacz	OLED
Wymiary	43.5*25.5*100.3mm(L*W*H)3.95 cala

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię do 100% przy pomocy załączonego kabla USB.

Przy ładowaniu powinna pojawić się ikona ładowania. Jeśli urządzenie jest naładowane, ikona ładowania powinna być zawsze włączona.

2. WYPELNIANIE PIECYKA
Jak korzystać z piecyka:
Należy zdjąć magnetyczną pokrywę i wybrać formę substancji. Ze względu na delikatną technologię piecyka należy zachować szczególną ostrożność umieszczając w nim substancję, przy wymianie lub czyszczeniu pojemnika.

3. WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Aby włączyć XVAPE FOG PRO, należy wcisnąć guzik zasilania 3-krotnie. Rozpocznie się nagrzewanie urządzenia do temperatury ustawionej fabrycznie lub według ostatniego ustawienia.

Aby wyłączyć urządzenie, należy wcisnąć guzik zasilania 3-krotnie.

5. USTAWIENIA TEMPERATURY

Aby zwiększyć temperaturę, wciśnij lub przytrzymaj przycisk W górę (Up). Aby zmniejszyć temperaturę, wciśnij lub przytrzymaj przycisk W dół (Down).
Kliknij, by zwiększyć/obniżyć temperaturę stopień po stopniu, przytrzymaj, by zwiększyć/obniżyć temperaturę w sposób ciągły.

4. JAK KORZYSTAĆ Z XVAPE FOG PRO
Przy rozgrzewaniu urządzenia wzrośnie temperatura na wyświetlaczu. Wibracje oznaczają gotowość urządzenia do odliczania. Aby skorzystać z urządzenia wdychaj przez ustnik. Urządzenie zacznie inhalację automatycznie.

6. PRZELĄCZNIK TIMERA

XVAPE FOG PRO posiada 2 sesje (czas), 5-minutową i 10-minutową. Aby przełączyć pomiędzy 2 opcjami należy jednocześnie przytrzymać włącznik oraz przycisk W górę (Up) przez 2 sekundy.

7. PRZELĄCZNIK STOPNI CELSIJUSZA/FAHRENHEITA
Aby zmienić jednostkę temperatury należy wcisnąć i przytrzymać przyciski Góra/Dół jednocześnie przez 2 sekundy.

9. CZYSZCZENIE I DBANIE O URZĄDZENIE
W celu utrzymania sprawności urządzenia XVAPE FOG PRO oraz czystości smaku, zaleca się regularnie czyścić wszystkie części, które mają kontakt z substancjami lub parą. Aby ułatwić czyszczenie, części ruchome można zdemontować.

8. WYŚWIETLACZ OLED

12. UWAGA: ELEMENTY GORĄCE
Należy uważać na gorące elementy urządzenia, szczególnie ustnik i piecyk, aby uniknąć oparzeń.

BEZPIECZEŃSTWO
Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi w całości i ze zrozumieniem, z częścią dotyczącą bezpieczeństwa włącznie. Zaleca się zachowanie niniejszych informacji na przyszłość. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń zawartych w poniższej instrukcji może powodować niebezpieczeństwo, w tym porażenie prądem, pożar, zniszczenie mienia, uszkodzenia ciała i śmierć.

14. USZKODZENIE
W przypadku usterek urządzenia, takich jak wgłębienie, przegrzewanie, brak wystarczającego przepływu powietrza i/lub usterek elektrycznych, należy natychmiast przestać z niego korzystać. Nie należy dokonywać prób naprawy produktu poprzez rozkładanie części nieruchomych, poza ustnikiem, filtrem, narzędziem do napełniania oraz baterią. W razie uszkodzenia któregośkolwiek części prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Aby wyczyścić dokładnie, wszystkie części oprócz metalowych zamoczyć w alkoholu izopropylowym, a następnie dokładnie wypłukać czystą wodą i wysuszyć przed ponownym złożeniem.

Środek wycieczki za stalić zderzejnej: Kosmetycznym zanurzonym w alkoholu izopropylowym.

Po korzystaniu z XVAPE FOG PRO lub ładowaniu a przed przechowywaniem należy zostawić urządzenie do wystygnięcia. Urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od szkodliwych warunków atmosferycznych, poza zasięgiem

SUBSTANCJI SKONCENTROWANYCH. OPAKOWANIE NIE ZAWIERA SUBSTANCJI BOTANICZNYCH ANI KONCENTRATÓW. PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI I ZWIERZĄT.

GWARANCJA OGRANICZONA
Celem uniknięcia wad produkcji, wykonania lub materiału, gwarancja na produkt obowiązuje przez 18 miesięcy od zakupu (z dowodem zakupu) lub 18 miesięcy od daty produkcji (bez dowodu zakupu).
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do legalnego użytku produktów zielarskich oraz koncentratów. Korzystanie z XVAPE FOG PRO z nielegalnymi substancjami unieważnia gwarancję.

W przypadku nieprawidłowego korzystania baterie mogą wybuchnąć lub zapalić się. Baterii nie wolno rozmontowywać, przekłuwać, przecinać, zgniatać, ani palić. Nie wolno wywoływać zwarcia ani narażać ich na działanie wody, ognia i temperatury wyższej niż 60°C (140°F). Odpowiedzialność za zrozumienie zagrożeń płynących z niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami spoczywa na Tobie. Baterii nie należy wyrzucać do kosza na śmieci. Nie należy zaśmiecać nimi środowiska.

Baterii należy pozbywać się lub oddawać do recyklingu zgodnie z przyjętym w danym regionie prawem. (Przed utylizacją zaleca się okleić zaciski odpowiednią taśmą izolacyjną).

UWAGA
PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO KORZYSTANIA Z NIKOTYNY. PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W DANYM REGIONIE SUBSTANCJI BOTANICZNYCH LUB

OBSŁUGA KLIENTA
W razie pytań lub uwag dotyczących produktu, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod adresem support@xvapeusa.com. Zrobimy wówczas co w naszej mocy, by odpowiedzieć na Państwa wiadomość w ciągu 2 dni roboczych.

Korzystanie z urządzenia w sposób inny od opisanego w niniejszej instrukcji obejmuje również działania mające na celu ulepszenie lub zmianę funkcjonowania lub wyglądu urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych, w tym wgłębienia, zadrań, odprysków lub pęknięć plastikowych części.

Gwarancja nie obejmuje zmian jakości pracy urządzenia lub baterii wynikających z normalnego użytkowania.

Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się z obsługą klienta pod adresem support@xvapeusa.com. Wymagane mogą być paragon, kod autentyczności produktu, zdjęcia lub pliki video oraz numery serii.

Według uznania producenta sprzęt może zostać poddany naprawie lub wymianie całości lub części na działający w pełni sprawny.

17

Manual de instrucciones

®
XVAPE

FOG PRO

INSTRUCTION MANUAL

NOTA DE SALUD DE LA BATERÍA

POR FAVOR NO ABANDONAR ESTE PRODUCTO O DEJARLO DURANTE PERIODOS DE TIEMPO EXTENDIDOS CON UNA CARGA BAJA. SI LA BATERÍA CAE POR DEBAJO DEL 2% Y SE DEJA DE ESA MANERA ENTONCES NO VOLVERÁ A ACEPTAR CARGA.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Gracias por adquirir XVAPE FOG PRO. Para garantizar la mejor experiencia, lea y comprenda completamente las instrucciones antes de usar por primera vez XVAPE FOG PRO. Le recomendamos encarecidamente que conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Esperamos que disfrute de la excelente calidad y rendimiento de su nuevo XVAPE FOG PRO.

El usuario debe ser mayor de edad dentro de cualquier jurisdicción para comprar o

usar XVAPE FOG PRO, use este producto con moderación. Este producto no debe ser utilizado por niños, mientras se conduce u opera maquinaria pesada, menores o mujeres embarazadas y / o en período de lactancia y personas con enfermedades potencialmente mortales sin antes consultar a un médico.

Tenga en cuenta que XVAPE FOG PRO no es un dispositivo médico y no está destinado a administrar sustancias medicinales o ilegales de ningún tipo, diagnosticar, curar, tratar o prevenir enfermedades u otras condiciones.


Cualquier uso ilegal de este dispositivo podría someter al usuario a severas multas, sanciones y / o encarcelamiento bajo la ley de su (y / u otras) jurisdicciones.

ESTE PRODUCTO NO CONTIENE NINGÚN MATERIAL BOTÁNICO.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE XVAPE FOG PRO



CONTENIDO DE XVAPE FOG PRO



ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería	3200 mAh (polímero de litio)
Voltaje / corriente de carga	5V/ 1A
Voltaje de funcionamiento	3.3-4.2V
Encendido / Apagado	Haga clic en el botón 3 veces consecutivas.
Rango de temperatura	100°C-220°C (212°F-428°F)
Material del horno	Acero inoxidable
Pantalla de visualización	OLED
Tamaño	43.5*25.5*100.3mm(1.71*1.00*3.95inch)

MANUAL DE OPERACIONES

1. CARGO



Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso. Utilice el cable USB-C proporcionado para cargar su dispositivo.

Aparecerá un icono de carga en la pantalla para indicar que se está cargando. Cuando el dispositivo está completamente cargado, el icono de carga siempre estará encendido.

2. CARGA

Cómo utilizar el horno :

Retire la tapa de la boquilla magnética y elija qué sustancia botánica es mejor para usted. Debido a la delicada tecnología del horno, tenga cuidado al empujar el horno y / o

insertar la taza del horno y / o limpiarlo.




Flor botánica :

Empaque sin apretar la sustancia molida en la cámara del horno, no deje que la sustancia sobrepase la parte superior de la cámara del horno.

Concentrado botánico :

Inserte la taza de concentrado / cera en la cámara del horno, use la herramienta para raspar / dab para cargar la sustancia deseada en la taza.



No sobrecargue la cámara de la taza. Se recomienda llenar la mitad de la capacidad de la taza.

3. ENCENDIDO / APAGADO

Haga clic en el botón de encendido 3 veces, el XVAPE FOG PRO se encenderá y comenzará a calentarse bajo la configuración predeterminada o su última configuración de temperatura.

Haga clic en el botón de encendido 3 veces para apagar y el XVAPE FOG PRO vibrará para indicar que se apaga.

4. DISFRUTA DE XVAPE FOG PRO

Mientras se calienta, la temperatura de la pantalla OLED aumentará. La vibración del dispositivo indica que está listo y comienza la cuenta atrás del temporizador. Inhala por la boquilla y disfruta. Este dispositivo comenzará a vapear automáticamente.



5. AJUSTES DE TEMPERATURA

Presione o mantenga presionado el botón hacia arriba para aumentar la temperatura, presione o mantenga presionado el botón hacia abajo para disminuir la temperatura. Haga clic para cambiar por grado, mantenga presionado para cambiar rápidamente.

6. INTERRUPTOR DEL TEMPORIZADOR

XVAPE FOG PRO tiene 2 sesiones, 5 minutos y 10 minutos. Para cambiar los 5 minutos y los 10 minutos, simplemente mantenga presionado el botón de encendido y el botón arriba al mismo tiempo durante 2 segundos.




7. CONMUTACIÓN FAHRENHEIT Y CELSIUS

Para cambiar a fahrenheit, simplemente presione el botón de encendido y el botón hacia abajo al mismo tiempo durante 2 segundos.



8. PANTALLA OLED


Nivel de batería, Temperatura objetivo, Temperatura actual, Temporizador de sesión.



9. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener el XVAPE FOG PRO funcionando de manera óptima y manteniendo el sabor más puro, recomendamos que todas las partes que entren en contacto con el material o el vapor se limpien regularmente.


Todas las piezas extraíbles se pueden desmontar para una limpieza óptima. Boquilla y filtro Tire suavemente de la



boquilla para quitarla. Se puede limpiar con agua y jabón.

Para una limpieza profunda, sumerja todas las piezas en alcohol isopropílico excepto la pieza metálica, enjuague bien con agua limpia y seque antes de volver a ensamblar.

Limpieza del horno de acero inoxidable: use un cepillo para barrer el interior y un hisopo de algodón humedecido en alcohol isopropílico.



algun problema, apague el XVAPE FOG PRO y / o retirelo del cargador inmediatamente. No intente solucionar ningún defecto usted mismo. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente directamente en support@xvapeusa.com.

NOTA: ⚠

NO TOQUE EL ELEMENTO CALEFACTIVO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO.

NO LIMPIE TODO EL DISPOSITIVO CON AGUA O SUMERGIR.

NO INYECTE NINGÚN LÍQUIDO O ACEITE EN EL HORNO DE ACERO INOXIDABLE.

ASEGÚRESE DE DESACTIVAR EL DISPOSITIVO BLOQUEANDO. ASEGÚRESE DE QUE NO SE HA UTILIZADO DURANTE AL MENOS 30 MINUTOS Y QUE ESTÁ COMPLETAMENTE FRÍO.

ADVERTENCIA: COMPONENTES CALIENTES.

SEGURIDAD

Antes de su primer uso, lea y comprenda completamente las instrucciones, incluida la información de seguridad. Recomendamos que guarde estas instrucciones para futuras consultas. El incumplimiento de las advertencias puede resultar en un peligro para la seguridad que incluye descargas eléctricas, incendios, daños a la propiedad, lesiones corporales o la muerte.

EDAD

Debe ser mayor de edad en su jurisdicción para comprar o usar XVAPE FOG PRO. Solo para uso de adultos.

USO

Nunca use el producto antes de revisar el manual en su totalidad. Si alguna sección o tema no está claro antes de su uso, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener una aclaración.

Este producto no debe ser utilizado por niños, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas con enfermedades

potencialmente mortales sin antes consultar a un médico. Se recomienda que todos los usuarios consulten a un médico antes de usar con la hierba o concentrado elegida. Tenga en cuenta que XVAPE FOG PRO no es un dispositivo médico y no está destinado a diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad u otra condición médica. XVAPE FOG PRO no está destinado a administrar sustancias medicinales o ilegales de ningún tipo. Cualquier uso ilegal de este dispositivo podría someter al usuario a severas multas, sanciones y / o encarcelamiento según las leyes de su jurisdicción local.

DAÑO

Interrumpa inmediatamente el uso del producto si la unidad vaporizadora está dañada de alguna manera, incluyendo pero no limitado a: abolladuras, sobrecalentamiento, flujo de aire inusualmente restrictivo y / o fallas eléctricas. No intente reparar el producto desmontando piezas no reemplazables, excepto la boquilla, el filtro, la herramienta de embalaje y la batería extraíble.

Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda con cualquier unidad dañada.

Todas las baterías pueden explotar o estallar en llamas si se usan incorrectamente o se tratan mal. No desarme, perforo, manipule, corte, aplaste, cortocircuite, incinere o exponga al agua, fuego o temperaturas altas por encima de 60 ° C o 140 ° F. Es su responsabilidad comprender los peligros y los procedimientos adecuados para manipular todas las baterías. No desechar en contenedores de basura ni tirar basura en el medio ambiente.

Recicle o elimine de acuerdo con las leyes de seguridad locales. (Se sugiere cubrir los terminales con cinta aislante adecuada antes de desecharlos).

ADVERTENCIA

ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DESTINADO PARA NICOTINA. EL PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA USO LEGAL DE BOTÁNICOS Y CONCENTRADO ÚNICAMENTE. EL

PRODUCTO NO CONTIENE NINGÚN BOTÁNICO O MATERIAL CONCENTRADO. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DE NIÑOS Y MASCOTAS.

GARANTÍA LIMITADA

El período de garantía del producto es de 18 meses a partir de la fecha de compra (con recibo) o de 18 meses a partir de la fecha de producción (sin recibo) para evitar defectos de fabricación, mano de obra y materiales.

Este dispositivo está diseñado para el uso de concentrados y hierbas legales únicamente. Cualquier uso de XVAPE FOG PRO con sustancias ilegales anulará la garantía.

Esta garantía cubre solo la base electrónica. Esta garantía no cubre la boquilla, la celda de la batería, la herramienta de raspado ni otras piezas desmontables. La garantía no se aplica a daños causados por accidente, abuso, mal uso, desastre natural, error del usuario o uso fuera del uso previsto descrito en el manual. El uso fuera del uso previsto como se describe en este manual también incluye cualquier manipulación del dispositivo

de cualquier manera, incluyendo pero no limitado a la modificación para alterar la funcionalidad o la modificación para alterar la apariencia.

La garantía tampoco se aplica a daños cosméticos, incluidos, entre otros, abolladuras, rayones / astillas en el acabado y / o piezas de plástico rotas.

El desgaste normal del producto no está cubierto por la garantía. La degradación del rendimiento normal de las baterías tampoco está cubierta por la garantía.

Para realizar un reclamo de garantía, comuníquese con el servicio de atención al cliente en support@xvapeusa.com. La factura de venta original, el código de autenticidad, las imágenes o videos y cualquier número de serie son necesarios para canjear la garantía.


A discreción del fabricante, el servicio de garantía se proporcionará mediante la reparación del producto o el cambio del producto y / o pieza por uno nuevo o

funcionalmente equivalente.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para cualquier pregunta o inquietud con el producto, su uso o defectos, comuníquese con el servicio de atención al cliente en support@xvapeusa.com. Haremos todo lo posible para brindar una respuesta dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la recepción de la notificación por escrito.

Manuel d'instructions



INDICATION SUR LA SANTÉ DE LA BATTERIE
VEUILLEZ NE PAS RANGER CE PRODUIT OU LE LAISSER PENDANT DE LONGUES PÉRIODES AVEC UNE CHARGE FAIBLE. SI LA BATTERIE TOMBE EN DESSOUS DE 2% ET RESTE DANS CET ÉTAT, ELLE N'ACCEPTE PLUS DE CHARGE.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ
Merci d'avoir acheté le XVAPE FOG PRO. Afin d'assurer la meilleure expérience possible, veuillez lire et comprendre entièrement les instruction avant votre première utilisation du XVAPE FOG PRO. Nous vous recommandons fortement de conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Nous espérons que vous apprécierez l'excellente qualité et la performance de votre nouveau XVAPE FOG PRO.



L'utilisateur doit avoir l'âge légal pour acheter ou utiliser le XVAPE FOG PRO, utilisez ce produit avec modération. Ce

produit ne doit pas être utilisé par un enfant, lors de la conduite ou de l'utilisation de machines lourdes, par des mineurs ou des femmes enceintes et/ou allaitantes et par des personnes souffrant de maladies potentiellement mortelles sans avoir consulté un médecin ou préalable.

Notez que le XVAPE FOG PRO n'est pas un appareil médical et qu'il n'est pas destiné à administrer des substances médicinales ou illégales de quelque nature que ce soit, à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou d'autres conditions.

Toute utilisation illégale de cet appareil pourrait exposer l'utilisateur à des amendes, des pénalités et/ou des peines d'emprisonnement sévères en vertu de la loi de sa (et/ou d'autres) juridiction.

CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE MATIÈRE BOTANIQUE.



GUIDE D'UTILISATION

1. CHARGEZ

Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation. Veuillez utiliser le câble USB-C fourni pour charger votre appareil. Une icône de charge apparaîtra sur l'écran pour indiquer qu'il est en cours de charge. Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'icône de chargement sera toujours allumée.

2. CHARGEMENT
Comment utiliser l'appareil : Retirez le couvercle magnétique de l'embout buccal et choisissez la substance botanique qui vous convient le mieux. En raison de la technologie délicate du vaporisateur, veuillez

être attentionné lors du remplissage de la chambre ou de l'insertion de la capsule et lors du nettoyage.

Fleur botanique : Insérez les plantes effritées dans la chambre de vaporisation sans trop les tasser. Ne pas dépasser la hauteur de la chambre.

Concentré botanique : Insérez la capsule pour concentré/ cire dans la chambre du générateur, utilisez l'outil de tamponnage/ grattage pour charger la substance désirée dans le gobelet.

3. MARCHE/ARRÊT

Cliquez 3 fois sur le bouton d'alimentation, le XVAPE FOG PRO s'allume et commence à chauffer selon les réglage par défaut ou votre dernie réglage de température.

Cliquez 3 fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil et le XVAPE FOG PRO vibrera pour indiquer qu'il est éteint.

4. PROFITER DU XVAPE FOG PRO
Pendant le chauffage, la température de l'écran OLED augmente. La vibration de l'appareil indique qu'il est prêt et le compte à rebours commence. Inspirez par l'embout buccal et appréciez. Cet appareil commencera automatiquement à vaporiser vos plantes ou résines.

5. RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez ou maintenez enfoncé le bouton haut pour augmenter la température, appuyez ou maintenez enfoncé le bouton bas pour diminuer la température. Cliquez pour changer par degré, maintenez enfoncé pour changer rapidement.

6. COMMUTATION PAR MINUTERIE

XVAPE FOG PRO a 2 minuteries de session, 5 minutes et 10 minutes. Pour passer de 5 minutes à 10 minutes, il suffit de maintenir le bouton d'alimentation et le bouton haut en même temps pendant 2 secondes.

7. COMMUTATION FAHRENHEIT ET CELSIUS

Pour passer en degrés fahrenheit, il suffit de maintenir simultanément les boutons marche/arrêt et bas pendant 2 secondes.

8. AFFICHAGE OLED

Niveau de la batterie
Température cible
Température actuelle
Minuterie de session

9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour que le XVAPE FOG PRO fonctionne de manière optimale et conserve le goût le plus pur, nous recommandons de nettoyer régulièrement toutes les pièces qui entrent en contact avec le matériel ou la vapeur. Toutes les pièces amovibles peuvent être démontées pour un nettoyage optimal. Embout et filtre Tirez doucement sur l'embout pour le retirer. Il peut être nettoyé avec de l'eau et du savon.

Pour un nettoyage en profondeur, plongez toutes les pièces dans de l'alcool isopropylique pendant une nuit sauf la partie métallique, rincez abondamment à l'eau claire et séchez avant de réassembler. Brosse à usage professionnel en acier inoxydable pour balayer l'intérieur et coton-tige trempé dans de l'alcool isopropylique.

* Conseil : Effectuez un cycle de burn-off à la température maximale pendant 2 minutes après le nettoyage.

Après avoir utilisé le XVAPE FOG PRO ou l'avoir rechargé, veuillez laisser l'appareil refroidir avant de le ranger. Il doit être stocké dans un endroit propre et sec, protégé des intempéries et hors de portée des enfants et des animaux domestiques. En cas

d'inquiétude ou de problème, veuillez éteindre le XVAPE FOG PRO ou le retirer du chargeur immédiatement. N'essayez pas de remédier vous-même à un quelconque défaut. Contactez directement notre service clientèle à support@xvapeusa.com.

REMARQUE:

NE PAS TOUCHER L'ÉLÉMENT CHAUFFANT IMMÉDIATEMENT APRÈS UTILISATION.

NE PAS NETTOYER L'ENSEMBLE DE L'APPAREIL AVEC DE L'EAU OU L'IMMERGER.

NE PAS INJECTER DE LIQUIDE OU D'HUILE DANS LE GÉNÉRATEUR EN ACIER INOXYDABLE.

S'ASSURER DE DÉSACTIVER L'APPAREIL EN LE VERROUILLANT. S'ASSURER QU'IL N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ PENDANT AU MOINS 30 MINUTES ET QU'IL EST COMPLÈTEMENT REFROIDI.

AVERTISSEMENT : COMPOSANTS CHAUFFANTS

SÉCURITÉ

Avant votre first utilisation, veuillez lire et comprendre entièrement les instructions, y compris les informations de sécurité. Nous vous recommandons de conserver ces instruction pour toute référence ultérieure. Le non-respect des avertissements peut entraîner un risque de sécurité, notamment un choc électrique, un fire, des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

AGE
Vous devez avoir l'âge légal dans votre juridiction pour acheter ou utiliser le XVAPE FOG PRO. Pour un usage adulte uniquement.

UTILISATION
N'utilisez jamais le produit avant d'avoir lu le manuel dans son intégralité. Si une section ou un sujet n'est pas clair avant l'utilisation, veuillez contacter le service client pour clarification.

Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants, des femmes enceintes ou allaitantes.

ou des personnes souffrant de maladies potentiellement mortelles sans d'abord consulter un médecin. Il est recommandé à tous les utilisateurs de consulter un médecin avant d'utiliser l'herbe ou le concentré de votre choix. Notez que le XVAPE FOG PRO n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou autres conditions médicales. XVAPE FOG PRO n'est pas destiné à administrer des substances médicinales ou illégales de quelque nature que ce soit. Toute utilisation illégale de cet appareil pourrait exposer l'utilisateur à de sévères fines, pénalités et/ou emprisonnement en vertu des lois de votre juridiction locale.

DOMMAGES
Cessez immédiatement d'utiliser le produit si l'unité de vaporisation est endommagée de quelque façon que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter : bosses, surchauffe, airflow anormalement restrictif, et/ou dysfonctionnements électriques. N'essayez pas de réparer le produit en démontant les

pièces non remplaçables, à l'exception de l'embout, du filtre, de l'outil de conditionnement et de la batterie amovible. Veuillez contacter le service clientèle pour toute aide concernant un appareil endommagé.

Ne pas démonter, percer, altérer, couper, écraser, court-circuiter, incinérer ou exposer à l'eau, au feu ou à une température supérieure à 60°C ou 140°F. Il est de votre responsabilité de comprendre les dangers de ce produit. Il est de votre responsabilité de comprendre les dangers ainsi que les procédures appropriées pour la manipulation de toutes les batteries. Ne les jetez pas dans les poubelles et ne polluez pas l'environnement.

Veuillez les recycler ou les éliminer conformément à la réglementation locale en matière de sécurité. (Il est suggéré de recouvrir les bornes avec un ruban isolant approprié avant de les jeter).

AVERTISSEMENT
CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ À LA NICOTINE. LE PRODUIT EST CONÇU POUR L'UTILISATION LÉGALE DE PLANTES ET DE

CONCENTRÉS UNIQUEMENT. LE PRODUIT NE CONTIENT PAS DE PLANTES OU DE CONCENTRÉS. GARDEZ L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

GARANTIE LIMITÉE
La garantie de garantie du produit est de 18 mois à compter de la date d'achat (avec reçu) ou de 18 mois à compter de la date de production (sans reçu) pour éviter les défauts de fabrication, de fabrication et de matériaux. Cet appareil est conçu pour l'utilisation d'herbe et de concentrés légaux uniquement. Toute utilisation du XVAPE FOG PRO avec des substances illégales annulera la garantie.

Cette garantie ne couvre que la base électronique. Cette garantie ne couvre pas l'embout buccal, la pile, l'outil de grattage et les autres pièces détachables. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une catastrophe naturelle, une erreur de l'utilisateur ou une utilisation non conforme à l'usage prévu décrit dans le manuel.

L'utilisation en dehors de l'utilisation prévue décrite dans ce manuel comprend également toute altération de l'appareil de quelque manière que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, la modification pour modifier la fonctionnalité ou la modification pour modifier l'apparence. La garantie ne s'applique pas non plus aux dommages cosmétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les bosses, les rayures/éclats de finition, et/ou les pièces en plastique cassées.

L'usage normale du produit n'est pas couverte par la garantie. La dégradation normale des performances des batteries n'est pas non plus couverte par la garantie.


Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse support@xvapeusa.com. La facture d'origine, le code d'authenticité, les photos ou vidéos et tout numéro de série sont nécessaires pour faire jouer la garantie.

À la discrétion du fabricant, le service de garantie sera fourni par la réparation du

produit ou l'échange du produit et/ou de la pièce avec un produit/une pièce neuf(e) ou fonctionnellement équivalent(e).

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, son utilisation ou ses défauts, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse support@xvapeusa.com. Nous ferons de notre mieux pour fournir une réponse dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception de l'avis écrit.

Gebrauchsanweisung





HINWEIS ZUM AKKU
BITTE LEGE DIESES PRODUKT NICHT FÜR LÄNGERE ZEIT MIT EINEM NIEDRIGEN LADEZUSTAND AB. WENN DER AKKU UNTER 2% FÄLLT UND IN DIESEM ZUSTAND VERBLEIBT, KANN DAS PRODUKT NICHT MEHR AUFGELADEN WERDEN.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Vielen Dank, dass du dich für den XVAPE FOG PRO entschieden hast. Damit du ein optimales Erlebnis hast, solltest du dir die Gebrauchsanleitung vor dem ersten Gebrauch des XVAPE FOG PRO vollständig durchlesen und verstehen. Wir empfehlen dir dringend, diese Gebrauchsanleitung zum Nachschlagen aufzubewahren.
Wir hoffen, dass du die hervorragende Qualität und Leistung deines neuen XVAPE FOG PRO genießen wirst.
Der Benutzer muss innerhalb der jeweiligen Gerichtsbarkeit volljährig sein, um den XVAPE FOG PRO zu kaufen oder zu

benutzen. Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, beim Autofahren oder beim Bedienen von schweren Maschinen sowie von Minderjährigen, schwangeren und/oder stillenden Frauen und Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten verwendet werden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren.
Beachte, dass das XVAPE FOG PRO kein medizinisches Gerät ist und nicht dazu gedacht ist, medizinische oder illegale Substanzen jeglicher Art zu konsumieren, Krankheiten oder andere Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern.
Jegliche illegale Verwendung dieses Geräts kann für den Benutzer zu schweren Geld-, Straf- und/oder Haftstrafen nach den Gesetzen ihrer (und/oder anderer) Gerichtsbarkeiten führen.

DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINE PFLANZLICHEN STOFFE.



BEDIENUNGSANLEITUNG
1. AUFLADEN

Lade das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Bitte verwende das mitgelieferte USB-C Kabel, um dein Gerät zu laden.
Ein Ladesymbol erscheint auf dem Display, welches anzeigt, dass das Gerät geladen wird. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, wird das Ladesymbol immer angezeigt.

2. BEFÜLLEN
Wie man den Ofen benutzt : Entferne den magnetischen Deckel des Mundstücks und wähle aus, welche pflanzliche Substanz für dich am besten ist. Sei aufgrund der empfindlichen Technik des

Ofens sanft beim Verpacken und/oder Einsetzen des Ofenbechers und / oder der Reinigung.

Botanische Substanz : Packe die gemahlene Substanz locker in die Ofenkammer, lass die Substanz nicht über die Oberseite der Ofenkammer hinausragen.
Botanisches Konzentrat : Den Konzentrat-/Wachsbecher in die Ofenkammer einsetzen, mit dem Dab-/Schabwerkzeug die gewünschte Substanz in den Becher laden.

Die Becherkammer darf nicht überladen werden. Es wird empfohlen, die Hälfte des Bechers zu füllen.

3. EIN-/AUSSCHALTEN

Klicke dreimal auf die Power-Taste. Der XVAPE FOG PRO schaltet sich dann ein und beginnt mit der Standardeinstellung oder deiner letzten Temperatureinstellung zu heizen.
Klicke 3 Mal auf die Power-Taste, um den XVAPE FOG PRO auszuschalten und der XVAPE FOG PRO wird vibrieren, um das Ausschalten anzuzeigen.

4. GENIEßE DEN XVAPE FOG PRO
Während des Aufheizens steigt die Temperatur auf dem OLED-Display an. Die Vibration des Gerätes zeigt die Bereitschaft an und der Countdown des Timers beginnt. Inhaliere durch das Mundstück und genieße. Das Gerät beginnt automatisch zu dampfen.

5. TEMPERATUREINSTELLUNGEN

Drücke oder halte die Hoch-Taste, um die Temperatur zu erhöhen, drücke oder halte die Runter-Taste, um die Temperatur zu senken.
+ Temperatur zu erhöhen.
- Temperatur zu senken.
Klicken, um gradweise zu ändern, halten, um schnell zu ändern.

6. TIMER-UMSCHALTUNG

Der XVAPE FOG PRO ermöglicht 2 Sessions, 5 Minuten und 10 Minuten. Um die 5 Minuten und 10 Minuten umzuschalten, halte einfach die Power-Taste und die Hoch-Taste gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt.

7. VON FAHRENHEIT AUF CELSIUS WECHSELN
Um auf Fahrenheit umzuschalten, halte einfach die Power-Taste und die Runter-Taste gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt.

8. OLED DISPLAY

Akkustand, Zieltemperatur, Aktuelle Temperatur, Sitzungs-Timer

9. REINIGUNG & WARTUNG
Damit der XVAPE FOG PRO optimal funktioniert und den reinsten Geschmack behält, empfehlen wir, alle Teile, die mit Material oder Dampf in Berührung kommen, regelmäßig zu reinigen.
Alle abnehmbaren Teile können für eine optimale Reinigung auseinandergebaut werden.
Mundstück & Filter

Ziehe sanft am Mundstück, um es zu entfernen. Es kann mit Wasser und Seife gereinigt werden.
Für eine gründliche Reinigung alle Teile außer dem Metallteil in Isopropylalkohol eintauchen, gründlich mit klarem Wasser abspülen und vor dem Wiederzusammenbau trocknen.
Reinigung des Edelstahl-Ofens: Benutze eine Bürste und ein in Isopropylalkohol getauchtes Wattestäbchen, um das Innere zu reinigen.

* Tipp: Führe nach der Reinigung einen Abbrennzyklus bei maximaler Temperatur für 2 Minuten durch.
Nach der Verwendung des XVAPE FOG PRO oder dem Aufladen, lass das Gerät bitte abkühlen, bevor du es lagerst. Es sollte an einem sauberen, trockenen und vor Witterungseinflüssen geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und

Haustieren gelagert werden. Wenn du Bedenken hast oder ein Problem auftritt, schalte das XVAPE FOG PRO bitte sofort aus und/oder entferne es vom Ladegerät. Versuche nicht, einen Defekt selbst zu beheben. Kontaktiere direkt unseren Kundenservice unter support@xvapeusa.com.
HINWEIS:
BERÜHRE DAS HEIZELEMENT NICHT DIREKT NACH DEM GEBRAUCH.
DAS GANZE GERÄT NICHT MIT WASSER REINIGEN ODER UNTERTAUCHEN.
SPRITZE KEINE FLÜSSIGKEIT ODER ÖL IN DEN EDELSTAHL-OFEN.
STELLE SICHER, DASS DU DAS GERÄT DURCH VERRIEGELUNG DEAKTIVIERST. STELLE SICHER, DASS ES MINDESTENS 30 MINUTEN LANG NICHT BENUTZT WURDE UND VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT IST.
WARNUNG!
HEIßE KOMPONENTEN

SICHERHEIT
Vor dem ersten Gebrauch solltest du die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Wir empfehlen, diese Gebrauchsanleitung zum Nachschlagen aufzubewahren. Die Nichtbeachtung von Warnhinweisen kann zu Sicherheitsrisiken führen, wie z.B. Stromschlägen, Feuer, Sachschäden, Körperverletzungen oder Tod.
ALTER
Du musst in deiner Gerichtsbarkeit volljährig sein, um den XVAPE FOG PRO zu kaufen oder zu benutzen. Nur für den Gebrauch durch Erwachsene.
VERWENDUNG
Benutze das Produkt niemals, bevor du die Gebrauchsanleitung nicht vollständig durchgelesen hast. Wenn ein Abschnitt oder ein Thema vor der Verwendung unklar ist, kontaktiere bitte den Kundenservice für Aufklärung.
Dieses Produkt sollte nicht von Kindern,

schwangeren oder stillenden Frauen oder Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten verwendet werden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Es wird empfohlen, dass alle Benutzer einen Arzt konsultieren, bevor sie ihre gewählte Substanz oder ihr Konzentrat verwenden. Beachte, dass der XVAPE FOG PRO kein medizinisches Gerät ist und nicht dazu gedacht ist, Krankheiten oder andere medizinische Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern. Der XVAPE FOG PRO ist nicht dazu gedacht, medizinische oder illegale Substanzen jeglicher Art zu verabreichen. Jegliche illegale Verwendung dieses Geräts kann den Benutzer nach den Gesetzen deiner lokalen Gerichtsbarkeit mit schweren Strafen und/oder Haftstrafen belegen.
SCHÄDEN
Stelle die Garantiezeit für das Produkt beträgt 18 Monate ab Kaufdatum (mit Quittung) bzw. 18 Monate ab Produktionsdatum (ohne Quittung) auf Herstellungs-, Verarbeitung und Materialien.
Dieses Gerät ist nur für die Verwendung von legalen Substanzen und Konzentraten vorgesehen. Jede Verwendung des XVAPE FOG PRO mit illegalen Substanzen führt zum Erlöschen der Garantie.
Diese Garantie deckt nur die elektronische Basis ab. Diese Garantie gilt nicht für das Mundstück, die Akkuzelle, das Schabwerkzeug und oder andere

elektrische Fehlfunktionen. Versuche nicht, das Produkt zu reparieren, indem du nicht austauschbare Teile auseinanderbaust, mit Ausnahme von Mundstück, Filter, Verpackungswerkzeug und herausnehmbarem Akku. Bitte kontaktiere den Kundenservice für Hilfe bei einem beschädigten Gerät.
Alle Akkus können bei unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Behandlung explodieren oder in Flammen aufgehen. Nicht auseinanderbauen, durchstechen, zerschneiden, zerquetschen, kurzschließen, verbrennen oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen über 60°C oder 140°F aussetzen. Es liegt in deiner Verantwortung, die Gefahren und den richtigen Umgang mit allen Akkus zu verstehen. Entsorge sie nicht in Müllcontainern und verschmutzte nicht die Umwelt.
Bitte recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften. (Es wird empfohlen, die Seite vor der Entsorgung mit einem geeigneten Isolierband abzudecken).

WARNUNG
DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DEN KONSUM VON NIKOTIN BESTIMMT. DAS PRODUKT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH VON LEGALEN SUBSTANZEN UND KONZENTRATEN BESTIMMT. ES ENTHÄLT KEINE PFLANZLICHEN SUBSTANZEN ODER KONZENTRATE. HALTE DAS GERÄT VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERN.
BEGRENZTE GARANTIE
Die Garantiezeit für das Produkt beträgt 18 Monate ab Kaufdatum (mit Quittung) bzw. 18 Monate ab Produktionsdatum (ohne Quittung) auf Herstellungs-, Verarbeitung und Materialien.
Dieses Gerät ist nur für die Verwendung von legalen Substanzen und Konzentraten vorgesehen. Jede Verwendung des XVAPE FOG PRO mit illegalen Substanzen führt zum Erlöschen der Garantie.
Diese Garantie deckt nur die elektronische Basis ab. Diese Garantie gilt nicht für das Mundstück, die Akkuzelle, das Schabwerkzeug und oder andere

abnehmbare Teile. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Fehlgebrauch, Naturkatastrophen, Benutzerfehler oder eine Verwendung außerhalb der in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendung verursacht wurden. Die Verwendung außerhalb der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendung umfasst auch jegliche Manipulationen am Gerät, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Modifikationen zur Veränderung der Funktionalität oder Modifikationen zur Veränderung des Aussehens.
Die Garantie gilt auch nicht für kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Dellen, Kratzer/Abplatzungen am Lack und/oder gebrochene Kunststoffteile.
Normaler Produktverschleiß ist nicht von der Garantie abgedeckt. Normale Leistungsverschlechterung von Akkus ist ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, kontaktiere bitte unseren Kundenservice unter support@xvapeusa.com. Der Original-Kaufbeleg, der Echtheitscode, Bilder oder Videos und eventuelle Seriennummern sind erforderlich, um die Garantie einzulösen.
Nach Ermessen des Herstellers wird die Garantieleistung durch Reparatur des Produkts oder Austausch des Produkts und/oder des Teils gegen ein neues oder funktionell gleichwertiges Produkt erbracht.
KUNDENSERVICE
Bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt, seiner Verwendung oder Defekten, wende dich bitte an den Kundenservice unter support@xvapeusa.com. Wir werden unser Bestes tun, um innerhalb von zwei (2) Werktagen nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung eine Antwort zu geben.